

# SCHMETZ

**Needles for sewing vehicle seats**

**Agujas para coser asientos de automóviles**

**Aiguilles pour la confection de sièges de véhicules**

**Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Sitzmöbeln**



**This list contains the most frequently used needle systems - strict numerical**  
**Esta lista contiene los sistemas de agujas más utilizados - estricto numéricamente**  
**Cette liste contient des systèmes d'aiguilles les plus utilisés - strictement numérique**  
**Diese Liste enthält die meist verwendeten Nadelsysteme - strikt numerisch**

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle seats

## Agujas para coser asientos de automóviles

## Aiguilles pour la confection de sièges de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Sitzmöbeln

System	NM / SIZE	PG	CANU
DBX1	120 125 130 140 19 20 21 22	010	20:05 1
DBX1 NIT	120 19	010	20:05 8
DBX1 SD1	120 130 140 19 21 22	030	20:05ME1
DBX1 SD1 SERV 7	120 19	030	20:05ME17
DBX1 SES	120 125 130 140 19 20 21 22	010	20:05EB1
DBX1 SES TN	120 130 140 19 21 22	010	20:05EB9
DBX1 SUK	120 125 130 140 160 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
DPX5	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	010	20:05 1
DPX5 GO LR	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	20:25AX1
DPX5 MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
DPX5 NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
DPX5 SD1	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	20:05ME1
DPX5 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
DPX5 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	010	20:05EB1
DPX5 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
DPX5 SES NIT	70 75 80 100 110 120 10 11 12 16 18 19	010	20:05EB8
DPX5 SES TN	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB9
DPX5 SPI NIT	70 80 10 12	010	20:05MA8
DPX5 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 160 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
DPX5 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
DPX5 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
DPX5 TN	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	20:05 9
DPX17 MR	4.5	020	37:20 1M
DPX35	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 1

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle seats

## Agujas para coser asientos de automóviles

## Aiguilles pour la confection de sièges de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Sitzmöbeln

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX35 D	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	32:10MF1
DPX35 DI	110 120 130 18 19 21	060	32:10KJ1
DPX35 GO LR	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	32:22AX1
DPX35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
DPX35 LR	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	040	32:10AX1
DPX35 LR TN	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	32:10AX9
DPX35 SD1	70 80 90 100 110 120 130 140 10 12 14 16 18 19 21 22	050	32:10ME1
DPX35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
DPX35 SES	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB1
DPX35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
DPX35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
DPX35 SUK	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
DPX35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB17
DPX35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
DPX35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
DPX35 TN	110 120 130 140 18 19 21 22	030	32:10 9
DPX35 VR	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	040	32:10BX1
134 (R)	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	010	20:05 1
134 (R) MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
134 (R) NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
134 (R) TN	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	20:05 9
134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
134 CR	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05UA1

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle seats

## Agujas para coser asientos de automóviles

## Aiguilles pour la confection de sièges de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Sitzmöbeln

System	NM / SIZE	PG	CANU
134 D	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	040	20:05MF1
134 DH	110 120 130 18 19 21	040	20:05MG1
134 FR-H SERV 7	120 19	090	20:34 17
134 GO LR	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	20:25AX1
134 KK D	120 125 130 140 19 20 21 22	040	20:05MF1
134 KK LR	120 125 130 140 19 20 21 22	040	20:05AX1
134 KK VR	120 130 140 19 21 22	040	20:05BX1
134 LR	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	040	20:05AX1
134 LR TN	90 100 110 14 16 18	040	20:05AX9
134 SD1	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	20:05ME1
134 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
134 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	010	20:05EB1
134 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
134 SES NIT	70 75 80 100 110 120 10 11 12 16 18 19	010	20:05EB8
134 SES TN	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB9
134 SPI NIT	70 80 10 12	010	20:05MA8
134 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 160 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
134 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
134 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
134 VR	70 80 90 100 110 120 130 140 10 12 14 16 18 19 21 22	040	20:05BX1
134-35 (R)	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 1
134-35 (R) TN	110 120 130 140 18 19 21 22	030	32:10 9
134-35 D	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	32:10MF1
134-35 DH	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10MG1

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle seats

## Agujas para coser asientos de automóviles

## Aiguilles pour la confection de sièges de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Sitzmöbeln

System	NM / SIZE	PG	CANU
134-35 DI	110 120 130 18 19 21	060	32:10KJ1
134-35 F SERV 1	110 120 18 19	100	32:11 11
134-35 FK-E SERV 7	120 19	100	32:13 17
134-35 FK-E SES SERV7 NIT	120 140 19 22	100	32:13EB87
134-35 FK-E SES SERV7	100 16	100	32:13EB17
134-35 FL SD1 SERV 7	130 21	120	32:12ME17
134-35 FL SERV 7	120 19	070	32:12 17
134-35 FL SES SERV 7	100 110 16 18	070	32:12EB17
134-35 FL SUK SERV 7	120 19	070	32:12FB17
134-35 GO LR	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	32:22AX1
134-35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
134-35 KK	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	040	32:01 1
134-35 LR	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	040	32:10AX1
134-35 LR SERV 1	120 19	090	32:10AX11
134-35 LR SERV 8	120 19	090	32:11ZY18
134-35 LR TN	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	32:10AX9
134-35 S SERV 8	120 19	090	32:11JL18
134-35 SD1	70 80 90 100 110 120 130 140 10 12 14 16 18 19 21 22	050	32:10ME1
134-35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
134-35 SES	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB1
134-35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
134-35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
134-35 SUK	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB17

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle seats

## Agujas para coser asientos de automóviles

## Aiguilles pour la confection de sièges de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Sitzmöbeln

System	NM / SIZE	PG	CANU
134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
134-35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
134-35 VR	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	040	32:10BX1
PFX134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
PFX134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
PFX134 CR	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05UA1
PFX134 D	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	040	20:05MF1
PFX134 LR	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	040	20:05AX1
PFX134 LR TN	90 100 110 14 16 18	040	20:05AX9
135X5	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	010	20:05 1
135X5 MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
135X5 NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
135X5 SD1	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	20:05ME1
135X5 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
135X5 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	010	20:05EB1
135X5 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
135X5 SES NIT	70 75 80 100 110 120 10 11 12 16 18 19	010	20:05EB8
135X5 SES TN	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	20:05EB9
135X5 SPI NIT	70 80 10 12	010	20:05MA8
135X5 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 160 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
135X5 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
135X5 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
135X8 R TW	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	040	20:05AX1
135X8 R TW SP	70 80 90 100 110 120 130 140 10 12 14 16 18 19 21 22	040	20:05BX1

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle seats

## Agujas para coser asientos de automóviles

## Aiguilles pour la confection de sièges de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Sitzmöbeln

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X8 TRI	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	040	20:05MF1
135X17 FLG-E SERV 6	160 23	070	37:20 16
135X17 MR	4.5	020	37:20 1M
190 DH	180 24	070	47:25MG1
794 S SERV 1	200 230 25 26	150	53:20JL11
971 B/1	90 100 14 16	140	38:47 1
DVX971 B	90 100 14 16	140	38:47 1
1955-01MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
1955-06MR	5.0	010	20:05EB1M
1955-07MR	5.0	010	20:05FB1M
SY 1955	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	20:05 1
SY 1955 TN	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	20:05 9
2134-35	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 1
2134-35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
2134-35 KK	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	040	32:01 1
2134-35 SD1	70 80 90 100 110 120 130 140 10 12 14 16 18 19 21 22	050	32:10ME1
2134-35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
2134-35 SES	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB1
2134-35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
2134-35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
2134-35 SUK	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
2134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB17
2134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
2134-35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9

# SCHMETZ

**Needles for sewing vehicle seats**

**Agujas para coser asientos de automóviles**

**Aiguilles pour la confection de sièges de véhicules**

**Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Sitzmöbeln**

System	NM / SIZE	PG	CANU
2134-35 TN	110 120 130 140 18 19 21 22	030	32:10 9
3355-01MR	4.5	020	37:20 1M
4463-35	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	070	35:45 1
4463-35 SES	70 80 10 12	070	35:45EB1
UOX4463 LG	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	070	35:45 1
UOX4463 LG SES	70 80 10 12	070	35:45EB1

Ferd. Schmetz GmbH SERVICEHOUSE

Bicherouxstraße 53 - 59, 52134 Herzogenrath (Germany)

Phone: +49 (0)2406 - 85 185, Fax: +49 (0)2406 - 85 186

www.schmetz.com, servicehouse@schmetz.com



Some of these needles are stock needles. Some are special-order needles.

[CLICK HERE for stock needles.](#)

[CLICK HERE for special-order needles.](#)